

aquatica®

Function, Form & Fashion

Limpieza y Mantenimiento de las Bañeras AquateX™



ADVERTENCIAS

Evite tratar las superficies AquateX™ con detergentes que contengan alcohol, ácidos fuertes o acetonas.

Si alguna de las sustancias mencionadas tuviese contacto con el material, recomendamos limpiar la superficie inmediatamente con abundante agua y detergente para evitar la formación de manchas permanentes.

Asegúrese de no usar detergentes con colorantes ya que esto podría dejar residuos de pigmento en la superficie.

Evite el contacto entre el material y otros productos colorantes tales como el barniz de uñas, tintes para el cabello, productos de bronceado, etc., y productos a base de aceite (aceite capilar y acondicionadores, por ejemplo), pues podrían dejar manchas permanentes.

No use paños ni esponjas que contengan alambre.

Productos recomendados:

Paños suaves de algodón del tipo “naturalmente multiusos”.

- Paños de microfibra (ilustrado en el anverso) o similares.
- “Scotch-Brite®” (ilustrado en el anverso) — solamente para tratar manchas resistentes.
- Detergentes a base de amoníaco (p.e. LYSOFORM).
- Detergentes en crema ligeramente abrasivos (p.e. CIF, Mr. Clean, Fantastik, Soft Scrub® Multi-Surface Gel, etc.).
- Agentes descalcificadores (p.e. VIAKAL).
- Cloro.

Limpieza diaria

Las bañeras AquateX™ son fáciles de limpiar y mantener.

Es suficiente limpiar las bañeras AquateX™ con agua, jabón lavaplatos y una esponja suave o un paño de microfibra. También puede usar otros detergentes hogareños para remover la mayoría de la suciedad y manchas que podrían acumularse en la superficie. Puede usar esponjas abrasivas como “Scotch-Brite®” (ilustrada a la derecha) para las manchas resistentes que no pueden removerse con solamente un paño de microfibra.

Los sencillos pasos descritos anteriormente asegurarán que el acabado mate original, la característica principal de AquateX™, conserve su condición y su textura súper suave, placentera al tacto.

Limpieza y Mantenimiento de las Bañeras AquateX™

Residuos de cal

Remueva los depósitos de cal con un paño de microfibra o una esponja, usando un agente descalcificador (el mismo que usa para descalcificar cacerolas y máquinas cafeteras). En el caso de depósitos endurecidos, repita la operación y deje actuar el detergente descalcificador por un máximo de cinco minutos. Enjuague con agua caliente y seque con un paño suave de microfibra.

Residuos de color

Remueva las manchas con un paño suave de microfibra o una esponja, usando detergente ligeramente abrasivo.

En el caso de manchas endurecidas, repita la operación usando cloro. Enjuague con agua caliente y seque con un paño suave de microfibra.

Quemaduras pequeñas

Las quemaduras pequeñas y los residuos de nicotina pueden reducirse/ removerse al frotarlas con un paño de microfibra o con una esponja, usando un detergente ligeramente abrasivo o un poco de cloro. Enjuague con agua caliente y seque con un paño suave de microfibra.

Limpieza extraordinaria

Para conservar el color original del material, le recomendamos que aplique periódicamente una solución compuesta de $\frac{3}{4}$ de cloro y $\frac{1}{4}$ de agua, y deje actuar por unas pocas horas. Enjuague con agua caliente y seque con un paño suave de microfibra.

Restauración de la superficie

Si existen manchas que no pueda remover con ninguno de los métodos antes descritos, o si encuentra pistas de abrasiones o hendiduras superficiales, deberá usar una esponja abrasiva Scotch-Brite® o una que se le compare (esponja dura, grado 400 FEPA).

Superficies mate

Frote la superficie con una esponja abrasiva (Scotch-Brite® o similar), usando movimientos circulares. Humedezca la esponja con agua.

Superficies brillosas

Luego de frotar la superficie con una esponja abrasiva, deberá pulir la superficie con la ayuda de una cera pulidora y un paño suave. Puede usar ceras pulidoras destinadas al pulido de autos.

En caso de daño que no pueda repararse con una esponja abrasiva, contacte al Servicio de Soporte de Aquateca.

